

# MANUAL MOKA EXPRESS

Moka Express utiliza uma liga de alumínio especialmente indicada para alimentos, podendo ser utilizada em qualquer fonte de calor como: fogão a gás, fogão elétrico e vitrocerâmico.

Antes de utilizá-la pela primeira vez, lave-a somente com água e prepare alguns cafés sem tomá-los. Verifique se todos os componentes estão corretamente colocados: válvula de funcionamento, funil, borracha de vedação e filtro.

## COMO PREPARAR O CAFÉ

Abastecer a caldeira com água fria (8), permanecendo abaixo da válvula de segurança (7).  
Inserir o funil (6) na caldeira, e encher com pó moído sem compactá-lo, tomando cuidado para não deixar café nas bordas da parte inferior.  
Rosqueie a parte superior (3) à inferior com força moderada. Evite fazer força sobre o cabo (2).  
Leve a cafeteira sobre a fonte de calor, mantendo a chama baixa de maneira que não ultrapasse a base da cafeteira, para não queimar o cabo.  
Terminado de sair o café pela coluna, retire a cafeteira da fonte de calor.

## DICAS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO E LIMPEZA

- Não utilize café moído muito fino.
- Utilize somente para preparo de cafés. Outros produtos poderão tampar os orifícios.
- Aconselhamos lavar a cafeteira a mão, somente com água e sem uso de detergente e esponjas abrasivas.
- Não bater com o funil para retirar o café, pois pode ficar danificado ou ganhar uma forma oval impedindo o bom funcionamento da cafeteira.
- Após lavagem, conservar a cafeteira desmontada com todas as partes perfeitamente secas.

## MANUTENÇÃO

**É aconselhado a cada dois meses uma manutenção periódica para que o produto se mantenha em bom estado por mais tempo.**

- Encher a caldeira com água até o nível indicado, acrescentar 2 colheres de ácido cítrico ou vinagre.
- Monte a cafeteira sem colocar o pó de café, leve a fonte de calor para realizar a descalcificação.
- Em seguida lave a cafeteira e siga as instruções conforme a primeira utilização do produto, preparando alguns cafés, em seguida descarte-os. Realizado este procedimento o produto estará pronto para o uso novamente.

## PRECAUÇÕES

- Nunca utilize a cafeteira sem água.
- Não tocar na superfície da cafeteira quando estiver quente.
- Deixe a cafeteira esfriar antes de abri-la.
- Manter fora do alcance das crianças.

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO DISPONÍVEIS PARA VENDA:

Knob (1); Cabo (2); Filtro (4); Borracha de vedação (5) e Funil (6).



# IMELTRON