

# MANUAL TUTTOCREMA DE VIDRO

Por 80 anos, Bialetti tem sido líder no mercado com a famosa MOKA EXPRESS. Graças a seus segredos de produção, MOKA EXPRESS é imbatível se você quer o verdadeiro café estilo italiano. MOKA EXPRESS BIALETTI só é original se marcada com o “Homenzinho de Bigodes”.

**TUTTOCREMA** é um método simples e prático de fazer leite com espuma suave. Cabos, alças e tampa são feitas de material inflamável. A tampa está equipada com uma peneira para fazer a espuma do leite.

## PRECAUÇÕES

Leia atentamente as precauções contidas nestas instruções, pois elas fornecem informações importantes sobre segurança, uso e manutenção do produto. Guarde este manual para futura consulta.

- Lave o produto com sabão e água antes de usar.
- Lave com detergente neutro e esponja macia.
- MANTENHA LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

## INSTRUÇÕES DE USO

### COMO FAZER UMA ESPUMA DE LEITE

- Encha um terço da Tuttocrema com leite.
- Leve a Tuttocrema ao microondas (somente o vidro), sem o batedor ou utilize leite gelado:
- Quando o leite estiver quente e não fervente, remova a Tuttocrema do microondas e coloque sobre uma superfície lisa, não escorregadia de preferência sobre um guardanapo de tecido ou tapete de silicone. Segure pela alça, pois o corpo está quente e pode queimar você.
- Feche a Tuttocrema com a tampa tendo o cuidado para não mergulhar o batedor com muita força. Faça movimentos rápidos para cima e para baixo repetidamente até alcançar a consistência da espuma desejada. Durante este processo, segure o cabo firmemente para ter certeza que o produto está estável; use apoios de painéis para evitar queimaduras. **ATENÇÃO:** Não use força excessiva para emulsionar o leite, uma vez que o leite quente pode respingar fora da Tuttocrema.
- Graças ao duplo disco do batedor, espumar o leite é muito rápido: em somente 10 segundos você terá uma boa espuma de leite.
- Espere alguns segundos antes de derramar o leite se quiser um creme mais compacto. Continue batendo se quiser uma espuma mais compacta.
- Remova o batedor e despeje a espuma em uma xícara ou copo. Use uma colher para manter a espuma mais densa.
- Não sobreaqueça o recipiente vazio e mantenha-o sob vigilância durante o aquecimento.
- Ao usar o produto, não deixe o batedor dentro do recipiente.
- Deixe a Tuttocrema esfriar antes de lavar. Não use produtos químicos agressivos ou abrasivos para limpá-la.
- Lave o batedor após cada uso.
- Para garantir maior vida útil ao produto, guarde-o cuidadosamente, evitando batê-lo.

## ARANTIA

- Este produto tem garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, a partir da data da Nota Fiscal de compra, nas condições de utilização descritas nesta folha de instruções. Se precisar de ajuda pela garantia, por favor contate o distribuidor Bialetti com cópia da Nota Fiscal de compra e todas as informações necessárias.

### A garantia não cobre:

- Peças de reposição, a não ser em caso de defeito de fabricação constatado.
- Faltas e/ou defeitos causados por uso indevido ou em desacordo com as instruções acima.
- Faltas e/ou defeitos causados pela substituição das peças originais.
- Danos causados por batidas, quedas ou depósitos de resíduos por limpeza malfeita.