

Manual de Intruções Timer Eletrônico

Display

- A. O timer possui 4 dígitos, sendo 2 para o minutos (indicados por “M”) e 2 para os segundos (indicados por “S”).
- B. O timer pode ser programado para o máximo de 99 minutos e 59 segundos.

Programação

1. Pressione os botões MIN e SEC simultaneamente para zerar o timer.
2. Pressione MIN ou SEC para a duração necessária.
3. No caso de programação incorreta, a reprogramação deve ser feita a partir do passo 1.
4. Pressione o botão START/STOP para iniciar a contagem regressiva.

Parar a contagem regressiva

1. Quando o timer estiver ligado, pressione START/STOP uma vez para o mesmo parar.
2. Se você pressionar o mesmo botão a contagem se reiniciará.

Alarme

1. Quando a contagem atingir o tempo pré-determinado, o alarme soará por no máximo 30 segundos.
2. Você pode parar o alarme pressionando qualquer botão.

Memória programada

O timer automaticamente memoriza a última contagem regressiva realizada.

Substituição da bateria

A bateria está localizada na parte de trás do timer. Use uma moeda para abrir a tampa, na direção da seta.

Substitua a bateria, certificando-se de que o positivo (+) fique voltado para cima e feche a tampa.

