

# MANUAL CAFETEIRAS: VÊNUS E MUSA

Cafeteiras em aço inox 18/10 com maior brilho e perfeição de acabamento design fino e elegante.

Pode ser usada também em qualquer fonte de calor como: fogão a gás, fogão elétrico, vitrocerâmico e indução.

Antes de utilizá-la pela primeira vez, lave-a somente com água e prepare alguns cafés sem tomá-los.

Verifique se todos os componentes estão corretamente colocados: válvula de funcionamento, funil, borracha de vedação (3) e filtro (2).

## COMO PREPARAR O CAFÉ

Abastecer a caldeira com água fria (4), permanecendo abaixo da válvula de segurança (6).

Inserir o funil (5) na caldeira, e encher com pó moído sem compactá-lo, tomando cuidado para não deixar café nas bordas da parte inferior.

Rosqueie a parte superior (1) à inferior (4) com força moderada. Evite fazer força sobre o cabo (7).

Leve a cafeteira sobre a fonte de calor, mantendo a chama baixa de maneira que não ultrapasse a base da cafeteira, para não queimar o cabo.

Terminado de sair o café pela coluna, retire a cafeteira da fonte de calor.

## DICAS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO E LIMPEZA

-Não utilize café moído muito fino.

-Utilize somente para preparo de cafés. Outros produtos poderão tampar os orifícios.

-Pode ir a lava louças, mas recomendamos a lavagem a mão com água morna, sem uso de detergente e esponjas abrasivas para uma maior vida útil.

-Não bater com o funil para retirar o café, pois pode danificá-lo ou deformá-lo impedindo uma boa estanqueidade.

-Após lavagem, conservar a cafeteira desmontada com todas as partes perfeitamente secas.

## MANUTENÇÃO

**É aconselhado a cada dois meses uma manutenção periódica para que o produto se mantenha em bom estado por mais tempo.**

-Encher a caldeira com água até o nível indicado, acrescentar 2 colheres de ácido cítrico ou vinagre.

-Monte a cafeteira sem colocar o pó de café, leve a fonte de calor para realizar a descalcificação.

-Em seguida lave a cafeteira e siga as instruções conforme a primeira utilização do produto, preparando alguns cafés, em seguida descarte-os. Realizado este procedimento o produto estará pronto para o uso novamente.


## PRECAUÇÕES

-Nunca utilize a cafeteira sem água.

-Não tocar na superfície da cafeteira quando estiver quente.

-Deixe a cafeteira esfriar antes de abri-la.

-Manter fora do alcance das crianças.



# IMELTRON

[www.imeltron.com.br](http://www.imeltron.com.br) – [imeltron@imeltron.com.br](mailto:imeltron@imeltron.com.br) - Fone: (19) 3202-1600