

MANUAL DO USUÁRIO – PORCELAS TERMOSSENSÍVEIS

Coleção Bialetti x Stranger Things**

1. Introdução

Obrigado por adquirir um produto da

Coleção Bialetti x Stranger Things.

As peças desta coleção utilizam cerâmica termosensível, uma tecnologia especial que muda de cor quando exposta ao calor, revelando elementos inspirados no Mundo Invertido da série *Stranger Things*.

Este manual contém informações essenciais para uso, conservação, segurança e garantia do produto.

2. Descrição do Produto

Os produtos termosensíveis desta coleção incluem xícaras e pires que:

- Quando frias, possuem coloração predominantemente preta, com detalhes discretos.
- Quando entram em contato com líquido quente, revelam cores e padrões vermelhos, exibindo ilustrações inspiradas na temática da série.

O efeito visual é resultado de um revestimento especial aplicado sobre a cerâmica.

3. Como Funciona o Efeito Termossensível

O revestimento termosensível reage ao calor:

- Frio → Preto / Escuro
- Quente → Vermelho com padrões revelados

A transformação ocorre gradualmente conforme a temperatura aumenta.

Temperaturas abaixo de aproximadamente 30–35°C geralmente não ativam o efeito.

4. Instruções de Uso

4.1 Antes do Primeiro Uso

- Lave as peças com água morna e detergente neutro.
- Não utilize esponjas abrasivas na primeira lavagem (nem nas posteriores).

4.2 Durante o Uso

- Despeje o café ou bebida quente normalmente.
- Evite choque térmico (ex.: tirar do freezer e despejar líquido fervente).
- Aguarde alguns segundos para a revelação completa dos padrões.

4.3 Recomendações Gerais

- Use apenas para bebidas quentes e frias — não é adequado para preparo direto ao fogo.
- Não deixe submerso por longos períodos.
- Manuseie com cuidado ao servir líquidos quentes.

5. Cuidados e Limpeza

5.1 Limpeza Recomendada

- Lavar à mão com detergente neutro e esponja macia.
- Enxaguar com água corrente.
- Secar com pano macio.

5.2 O que evitar

✗ Lava-louças — o calor elevado e o detergente podem desgastar o revestimento.

✗ Micro-ondas — pode danificar o material e afetar o revestimento termosensível.

✗ Esponjas abrasivas, palha de aço ou produtos químicos agressivos.

✗ Deixar exposto ao sol por longos períodos (pode alterar o pigmento termosensível).

6. Segurança

- Não coloque o produto diretamente em fontes de calor (fogão, forno, grill).
- Evite mudanças bruscas de temperatura para impedir rachaduras.
- Manuseie sempre pelas alças ou bordas ao servir líquidos muito quentes.

- Produto não é brinquedo — mantenha fora do alcance de crianças pequenas.

7. Especificações Técnicas

(Valores típicos; adaptar quando houver dados oficiais)

- Material: Cerâmica com revestimento termossensível.
- Capacidade: 80–90 ml (copos e xícaras de expresso) 300 ml Mug .
- Faixa de ativação térmica: ~35°C a 70°C.
- Acabamento: Pintura termorreveladora especial.

8. Armazenamento

- Guardar em local seco e arejado.
- Evitar empilhar sem proteção para não riscar o revestimento.
- Utilizar separadores de feltro ou papel entre as peças, se possível.

9. Garantia

Os produtos possuem garantia contra defeitos de fabricação, desde que utilizados conforme este manual.

A garantia não cobre:

- Danos por queda ou impacto.
- Riscos ou desgaste do revestimento devido a uso incorreto.
- Danos causados por micro-ondas ou lava-louças.

Para acionar a garantia, mantenha a nota fiscal e entre em contato com o suporte do fabricante.

10. Assistência e Contato

Para dúvidas, suporte ou informações adicionais sobre reposição ou troca, acesse:

www.imeltron.com.br

Frio



Quente



Frio



Quente



Frio



Quente

